



Einstellen des digitalen Fernsehens und die nötigen Frequenzen:

1. Führen Sie einen digitalen Sendersuchlauf durch. Entsprechende Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.
2. Nach Eingabe der untenstehenden Parameter am Fernseher empfangen Sie alle neuen Sender.
Antennentyp: Kabel, digital, DVB-C, upc cablecom
Sendertyp: digital
Suchlauf-Modus: schnell
Netzwerkeinstellung: manuell
Network-ID: 43020
Frequenz: 426 MHz oder 426'000kHz
Modulation:QAM 64
Symbol Rate: 6900
3. Fertig! Überprüfen Sie, ob Sie SFR1 HD empfangen können.

Juni 2015 tra